

组件型号名称/功能	款型样式	接地阻抗	跨步电压	电流通讯	分流矢	备注
CT5202A选频电压分流表	台式	√	√		√	阻抗、分流、跨步一体
CT5202B分流矢量测试仪	手持				√	手持便携，便捷工作
CT5202C电流采集无线通讯	手持			√		电流通讯可手持挪位
CT5202C+接地矢量采集装	台式/内	√		√		主机集控阻抗、电流通
CT5202F选频电压表	手持		√			手持便携，便捷工作

电源
----

16.8V2A充电器
------------

16.8V2A充电器
------------

16.8V2A充电器
------------

12V3A电源适配器
------------

16.8V2A充电器
------------

主机系列型号名称/功能	款型样式	变频电源	隔离变	接地阻抗	电流通讯	备注	
CT5200大地网接地电阻测试仪	一体台式	√		√		内含阻抗测试	
CT5250大地网接地参数测试系	便携台式	√	√	+	+	可加配CT5202C+	
CT5250T大地网接地参数测试	小推车式	√		√	√	内置CT5202C+	
CT5250G大地网接地参数测试	集成柜式	√		+	+	可加配CT5202C+	
CT5250C大地网接地参数测试	试验车载	√	√	√	√	内置CT5202C+	
其他组件型号名称/功能	款型样式	接地阻抗	跨步电压	电流通讯	分流矢量	备注	
CT5202A选频电压分流表	台式	√	√		√	阻抗、分流、跨步	
CT5202B分流矢量测试仪	手持				√	手持便携，便捷工	
CT5202C电流采集无线通讯仪	手持			√		电流通讯可手持挪	
CT5202C+接地矢量采集装置	台式/内	√		√		主机集控阻抗、电	
CT5202F选频电压表	手持		√			手持便携，便捷工	
典型配置型号名称	CT5250	CT5202A	CT5202B	CT5202C	CT5202C+	CT5202F	功能特点
阻抗、分流、跨步三合一表	√	√	+	√		+	组件简单，不便
三合一表及手持电流通讯、分流、跨步表（可加配）	√	√	√	√		√	更多配置，易挪
主机集控阻抗、电流通讯；手持电流通讯（可加配）、分流、跨	√		√	+	√	√	集控易操，易挪

**配置原则：**需含变频源/隔离变、接地阻抗、电流通讯/分流矢量、跨步电压功能。√表示标