

CT9209 局部放电巡检仪

使用说明书 V2.2

杭州高电科技有限公司

地址：杭州钱江经济开发区永泰路 2 号-15#

邮编：311107

电话：0571-89935606

传真：0571-89935608

网站：<http://www.hzhv.com>

邮箱：hzhv@hzhv.com

尊敬的用户：

感谢您购买本公司局部放电巡检仪。在您初次使用该产品前，请仔细阅读使用说明书。

该仪器用于探测中/高压 (MV/HV) 设备中的局部放电源。如果没有探测到放电，其并不意味着中高压设备中无放电活动。放电往往具有潜伏期，绝缘性能也可能会由于局部放电以外的其他原因而失效。如果检测到与中高压电力系统相连的设备中有相当大的放电，应立即通知对设备负责的相关单位。



警告：

- 始终保持高压部分与仪器、探头和操作人员之间的安全距离。
- 严格遵守当地安全规则。
- 附近有雷暴天气时，不得进行测量。
- 不得在爆炸环境中操作仪器或附件。
- 使用产品时，请按说明书规范操作。
- 仪器电池报警后请关机充电。
- 未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。
- 存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。
- 仪器运输时应避免雨水浸蚀，严防碰撞和坠落。

本手册内容没有本公司的书面许可，任何部分都不许以任何（电子的或纸质的）形式、方法或以任何目的而进行传播。
